

FORMULIR INSPEKSI ALAT POTONG BESI

(Cut-Off/Chop Saw)

No. Inventaris	:	Lokasi	:
Merk / Model	:	Tanggal Inspeksi	:
Nomor Seri	:	Petugas Inspeksi	:

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Kabel power dalam kondisi baik, tidak terkelupas/sobek			
2	Steker (plug) dalam kondisi baik, tidak retak			
3	Mata potong (cutting wheel) tidak retak, aus, atau rusak			
4	Mata potong sesuai spesifikasi mesin (RPM)			
5	Pelindung roda (wheel guard) terpasang dengan benar			
6	Penjepit benda kerja (vice/clamp) berfungsi baik			
7	Tombol on/off berfungsi normal			
8	Rangka/meja kerja kokoh dan stabil			
9	Casing/body tidak retak atau pecah			
10	Tidak ada suara/getaran abnormal saat dioperasikan			
11	Kelengkapan APD tersedia (kacamata, sarung tangan)			

Kesimpulan dan Rekomendasi :



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO